

INSTAL·LACIÓ DE CANYONS DE PROYECCIÓ



Agafem les eines necessaries per acometre els treballs plantejats.



Agafem les canaletes i amb la broca de 6 mm, repassem tots els forats que tinga per a que es faça més gran i si la canaleta es més llarga de on va, la tallarem



Col·locarem les canaletes al seu lloc i foradem per tal de fer el forat en la paret i ahorrarse temps en marcar on va cada forat



Ficarem els tacs amb els cargols ja incluits, i el pressionarem amb un martell. Més avant amb el acaragolador elèctric apretarem tots els cargols a la canaleta i així es quedarà subjecta en la paret





Una vegada muntat totes les canaletes, farem els forats al sostre per a muntar la pressa de corrent del projector



Després farem els forats al sostre per a muntar el suport del projector



Ara ja tenim muntats el suport i al seu costat l'endoll que alimentarà el projector



Muntem el quadre de distribució . El quadre ens permetrà tallar el corrent de tot l'equip quan no l'utilitzem



Muntem el quadre de distribució on ficarem el Petit Interruptor Automàtic (PIA), les preses de corrent i el pilot d'alimentació.



El quadre elèctric està compost per un interruptor automàtic, un pilot indicador de corrent i dos endolls.



Una vegada col·locats tots els elements, procedirem a ficar els cables que van des de la caixa de connexió fins al quadre de control i des de ací al canyó i al primer altaveu.



Una vegada ja hem posat tots el cables procedirem a fer les oportunes connexions.



Els altaveus aniran col·locats sobre uns suports que hem fabricat utilitzant material reciclat (separadors metàl·lics dels arxivadors).



Finalment, podem connectar el corrent de dos formes diferents: agafant-lo corrent d'una caixa de distribució o bé agafant-lo d'un endoll.



INSTAL·LACIÓ FINALITZADA

